

INGEVITAL PARA RESIDENCIAS


Menos sujeciones, más respuesta

Ingevital detecta cuando un residente se incorpora o sale de la cama de noche, y avisa antes de que la caída ocurra, sin cámaras y sin sujeciones mecánicas ni sobremedicación.

Cómo funciona en tu residencia

Cada habitación lleva el radar que necesita: **presencia vital** para las noches tranquilas, **caídas** para las que no lo son, o los dos juntos, **conectados al Gateway de la habitación**.

En cuanto el residente se incorpora o sale de la cama, el radar lo detecta, y **si hay una caída, la alerta llega al instante con la habitación** y la hora exactas, para que el equipo llegue sabiendo qué encontrarse, no a ciegas.



Nuestros radares

Radares de presencia vital o de caídas





El radar de presencia vital se instala sobre la cama y mide, sin contacto físico, la respiración y la frecuencia cardiaca estimadas, además de los movimientos y las veces que la persona se incorpora durante la noche.






El radar de caídas se instala en la pared superior de la habitación. Mapea el espacio y detecta caídas, incorporaciones y salidas de la zona controlada, incluso a oscuras.





La plataforma en el día a día



Por qué encaja en una residencia

Reduce las rondas presenciales innecesarias

Informes semanales por residente para anticipar el deterioro

Evita sujeciones y medicación de refuerzo

Cumple con la normativa que prohíbe cámaras y sujeciones en muchas comunidades

CORREO
info@ingevital.com

OFICINAS
C/Zuatzu 3 Edificio Urgull planta 1 local 4
20018 San Sebastián, Gipuzkoa

TELÉFONO
+34 943 665 934